

# HYDROLINK

## WAD-TH/WAD-X trådlös lägenhetsdisplay

De trådlösa lägenhetsdisplayerna WAD-TH och WAD-X är förkonfigurerade, men på grund av klockan i displayen måste man ställa in klockslaget efter att ha anslutit strömmen. Klockan kan gå lite efter eller före med tiden, så därför bör man kontrollera den varje månad.

Display WAD-TH monteras på väggen, medan display WAD-X är en s.k. bordsmodell, som ansluts till strömuttaget med en stickkontakt.

### Ställa in klockan

1. Tryck och håll inne knappen i tio sekunder tills "Set hour" visas på displayen
2. Tryck in knappen snabbt (mindre än en sekund), så ökar timvärdet med en timme åt gången
3. När önskad timme visas, tryck och håll inne knappen i tio sekunder tills "Set minute" visas på displayen
4. Tryck in knappen snabbt (mindre än en sekund), så ökar minutvärdet med en minut åt gången
5. När önskad minut visas, tryck och håll inne knappen i tio sekunder tills displayen återgår till basmenyn

### Sätta på/stänga av bakgrundsbelysning

1. Tryck och håll inne knappen i en sekund – displayens bakgrundsbelysning släcks
2. Tryck och håll inne knappen i en sekund – displayens bakgrundsbelysning tänds

### Läsa av displayen

Beroende på objekt visar displayen följande uppgifter: kallvattenmätarens avläsning, varmvattenmätarens avläsning, elmätarens avläsning samt all förbrukning under denna dag.

Kallvattenmätarens uppgifter visas intill en blå vattendroppe

Varmvattenmätarens uppgifter visas intill en röd vattendroppe

Elmätarens uppgifter visas intill en blix