


HYDROLINK Mobile

Avläsningsprogramvara för trådlös WM-bus
För Android mobiltelefon eller surfplatta



Användningsområde

B Meters avläsningsprogramvara HYDROLINK Mobile används för en enkel walk by avläsning av B Meters varmvatten, kallvatten, värmemätare, radiatormätare, Elmätare med RFM-TXE och rumstemperaturgivare med trådlös WM-buskommunikation och en Android mobiltelefon eller surfplatta med Bluetooth samt WM-busmottagaren RFM-RBT med WM-bus till Bluetooth mottagare och sändare. Avlästa mätvärden sparas som en CSV fil, lätt konverterbar till Excell.

Funktionsbeskrivning

Hydrolink Mobile appen ladda ner via Google play till Android Mobiltelefonen eller surfplattan.

B Meters mottagare RFM-RBT Bluetooth synkroniseras med Mobiltelefonen eller Surfplattan.

Mätarlistor skapade i något av B Meters konfigureringsprogram laddas ner i Mobiltelefonen eller Surfplattan

En avläsning påbörjas med att den önskade mätarlistan öppnas samt att RFM-RBT aktiveras och ett tryck på tryckknappen med hörlurar.

När en mätare läst av syns det mycket tydligt då själva mätaren i listan färgsätts med en färg indikerande statusen på mätningen och den aktuella mätarställningen visas.

Ett antal funktioner i programvaran hjälper till att göra avläsningen mycket lätthanterlig.

Efter genomförd avläsning sparas avläsningen tidstämplad i CSV format vilken sedan lätt kan öppnas i Excell m.m.

För detaljerad information se HYDROLINK Mobile bruksmanual.

Avläsningsprogramvara för trådlös WM-bus

För mobiltelefon eller surfplatta

Kännetecken/fördelar

- Mycket lätthanterlig programvara för arbeten i egen regi.
- Bygger på det öppna WM-bus protokollet WM-bus OMS enligt EN13757-4.
- Ger tillgång till stor mängd information om mätplatsens status (läckagelarm m.m.).
- Mätvärden kan öppnas i Excell för vidare bearbetning.

Systemkrav

Operativsystem

Android 2.3.3 (Gingerbread) eller senare versioner.

Hårdvara

Bluetooth klass 3 eller högre
4,3" display eller högre

Mjukvara

Generisk file manager app
Förinställd "download" folder som default

Kommunikationskrav WM-bus

För att programvaran skall fungera med trådlös WM-buskommunikation krävs en WM-busmottagare med Bluetooth RFM-RBT.

B Meters Norden AB

Uppköparvägen 7
120 44 Årsta

Tel: 08-722 22 02

www.bmeters.se
info@bmeters.se