

Wireless M-busmottagare

RFM-RX2


Mottagare för trådlös M-bus med USB kontakt



Användningsområde

RFM-RX2 är en Wireless M-busmottagare med USB kontakt för trådlös M-busavläsning och konfigurering tillsammans med programvaran HYDROLINK, HYDROCLIMA och HYDROCAL av varm- och kallvattenmätare, värmemätare och radiatormätare samt pulsmodul för elmätare och andra typer av mätare med pulsutgång.

Funktionsbeskrivning



RFM-RX2 med tillhörande drivrutin installeras i en dator eller surfplatta med USB kontakt.

Med programvaran HYDROLINK, HYDROCLIMA och HYDROCAL kan sedan mätarens kommunikationsdata konfigureras samt läsas av i Walk By läge.

Sker Walk By avläsningen från en bil kan själva antendelen skruvas av och ersättas med en antenn med förlängd kabel och takfäste (magnet).

RFM-RX2

Mottagare för trådlös M-bus med USB kontakt

Kännetecken/fördelar

- Mottagare för avläsning av mätare i kostnadseffektivt Walk By system
- Fungerar både i dator och surfplatta med USB kontakt
- Avskruvningsbar antenndel vilken kan ersättas med antenn för avläsning från bil

Teknisk specifikation

Operativsystem:

Windows 8, Windows 7, Windows XP SP3, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1.

USB port:

Kräver en ledig USB port.

Avläsnings och konfigureringsprogramvara:

Programvara HYDROLINK, HYDROCLIMA och HYDROCAL.

Mätartyper:

Vattenmätare med Wireless M-busmoduler RFM-TX1, RFM-TX2, RFM-TXE.

Värmemätare med RFM-TXH samt T775 med OMS och okrypterad M-buskommunikation.

Radiatormätare Hydroclima-RFM.

Pulsmodul RFM-TXE.

Repeater:

Fungerar tillsammans med Wireless M-bus repeater RFM-RPT

B Meters Norden AB

Partihandlarvägen 47, 3 tr.

120 44 Årsta

Tel: 08-722 22 02

Fax: 08-722 22 04

www.bmeters.se
info@bmeters.se